

**RENOVA®***Innovation & Performance*

RENOFIX 60

LLAÇ UNIVERSAL PËR PËRPUNIM THEMELOR TË VRAZHDË (ASHPËR)

Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik

HAPËSIRAT E PËRDORIMIT

Llaç universal grimc-ashpër themelor për fasada, mure të brendshëm dhe për hapësira me lagështi. Përdoret në të gjitha bazamentet si tulla, çimento, gëlqere si dhe për bazamente të betonit.

PËRMBAJTJA

- Çimento
- Gëlqere
- Rërë karbonati
- Shtesa për rritje të cilësisë
- Përbërës organikë <5%

VEÇORITË

- I shkëlqyer në përpunim
- Mundësi për trashësi të madhe të shtresave

PËRGATITJA E BAZËS

Bazamenti duhet të jetë i thatë, i pastruar nga pluhuri, mbeturinat dhe vajrat. Testimi i bazamentit kryhet sipas EN normave. Udhëzimet e përpunimit përgjigjen për muret që janë ndërtuar me norma të veçanta dhe që nënkuptojnë mure pa fuga apo çarje. Nëse bazamenti ka fuga të hapura apo çarje, të njejtat paraprakisht duhet të mbyllën (armohen) me **Renofix 5** ngjitës ndërtimi dhe rrjetë armuese. Nëpër sipërfaqet me thithshmëri (absorbim) të lartë të lagështisë dhe te tullat poroze, nevojitet që paraprakisht të vendoset **Renofix 70** llaçi spërkatës (shpric). Sipërfaqet e lëmuara të betonit patjetër duhet të kalohen në shtresë të hollëme **Renofix 5** urë lidhëse (beton kontakt), mbi të cilin menjëherë vendoset **Renofix 60** me metodën “e lagur në të lagur”.

PËRGATITJA E LLAÇIT

Përmbajtja e thesit **Renofix 60** me mikser përzihet për 2-3 minuta me 7.5-8 litra ujë të pastër deri sat ë fitohet masë homogjene pa topha.

PËRPUNIMI DHE KUSHTET E PËRPUNIMIT



Gjatë përpunimit me dorë të materialit, i njëjti vendoset apo hudhet me mistri. Gjatë përpunimit me makinë, materiali spërkatet mbi bazament. Pas vendosjes, materiali sheshohet me rrafshues alumini. Trashësia minimale e shtresës është 15 mm, por nëse duhet një trashësi më e madhe, atëherë materiali vendoset në disa shtresa.



PËRPUNIMI DHE KUSHTET E PËRPUNIMIT

Në raste të tilla duhet që shtresa paraprake të thahet mirë për 1-2orë. Llaçi i porsabërë duhet të shfrytëzohet brenda 2 orëve. Gjatë kohës së lidhjes duhet të sigurohen kushte të mira të tharjes dhe ngurtësimit (ajrosje). Sipërfaqet me thithshmëri të lartë, duhet paraprakisht të lagen me ujë. Nuk lejohet përdorimi në temperaturë nën +5 C. Nuk lejohet përzjerjamemateriale tjera.

VËRREJTJE

Për udhëzime të hollësishme të sigurisë, këshillohuni me fletët e veçanta të sigurisë. Ju lutemi lexoni broshurën e sigurisë para përdorimit.

PAKETIMI

Renofix 60 furnizohet në thasë letre nga 40 kg që janë të mbrojtura nga lagështia.

DEPONIMI

Ruani në një vend të thatë (nëse është e mundur në paletë druri). Afati i deponimit: 6 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EU, Shtojca XVII në 20°C, 65% l. r. e ajrit.

TË DHËNA TEKNIKE

Numri i prodhimit	5319990620132
Shifra e prodhimit	1060
Thasë në paletë	30
Njësia sasiore	40 kg / вреќа
Granulacioni	0-3 mm
Sasia e nevojshme e ujit	7,5-8 л./вреќа
Trashësia minimale e shtresës	15 mm
Harxhimi	ca 15,5 kg/m ² /cm
Shënim	Вредностите на потрошувачката се апроксимативни и многу зависат од подлогата и техниката на вградувањето.
Dendësia e materialit kur është i thatë (EN 1015-10)	ca 1500 kg/m ³
Përçueshmëria e nxehtësisë (EN 1745:2002):	ca 0,54 W/mK
Vlera pH	ca 12
Fortësia gjatë shtypjes pas 28 ditëve (EN 1015-11)	ca 2.2 N/mm ²
Sjellja gjatë djegjes EN (13501-1)	A 1
MG (EN 998-1):	GP CSII W0

Të gjitha të dhënat për materialin pushon së qeni e vlefshme pas lëshimit të kësaj liste. Këto janë të dhënat që rezultojnë nga rrymat e analizave. Jo ligjore mund të lindë detyrimi për këto të dhëna. Produktet RENOVA, si dhe të gjitha të papërpunuara materialet e përfshira në ato i nënshtrohen të vazhdueshme teste për të siguruar konstante dhe të njëjtin nivel të cilësisë. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj për çdo kërkesë lidhur me Aplikacionin, përpunimin, dhe prezantimin e tona produktet. Ju mund ta gjeni të dhënat tona aktuale në www.renova.com.mk, si një "PDF" dokument ose pyesni për ta në dyqane me pakicë.

RENOVA MAQEDONI
Xhepcisht / Tetovë
Tel: +389 44 487 300
Fax: +389 44 487 200
info@renova.com.mk

RENOVA SHQIPERI
Picar / Vore
Tel: +355 48 301 909
Fax: +355 48 301 908
tirana@renova.com.mk

RENOVA KOSOVË
Gurëza / Ferizaj
Tel: +381 290 310 222
Fax: +381 290 310 444
ferizaj@renova.com.mk

