



## RENOFIX 66

**LLAÇ I LEHTË ME PERLIT PËR PËRPUNIM  
THEMELOR TË MUREVE TË BRENDSHME  
DHE TË JASHTME**

*Detyrimisht përmbahuni udhëzimit teknik*

### HAPËSIRAT E PËRDORIMIT

Llaç i lehtë me perlit për mure të brenshme dhe të jashtme mbi të gjitha bazamentet poroze, si tulla, porobetone, pllaka ndërtimore të lehta etj. Veçanërisht mbi mur të lehtë, mur poroz nga guri si dhe për tulla poroze, lesh druri, pllaka nga pluhuri I drurit etj. Llaç themelor për llaçe strukturale dhe dekorative, silikate, silikone dhe llaçe në bazë të smollës artificiale.

### PËRMBAJTJA

- Çimento
- Gl qere
- Gur gëlqeror të kualitetit të lartë
- Shtesë të lehtë organike (perlit)
- Shtesa të cilat i përmirësojnë veçoritë e përpunimit

### VEÇORITË

- Produktivitet i lartë
- Kualitet i lartë i përpunimit

### PËRGATITJA E BAZËS

Bazamenti duhet të jetë i sheshtë (i rrafshuar), i thatë, I pas tr nga pluhuri, mbeturinat dhe vajrat. Udhëzimet e përpunimit janë të vlefshme për muret që janë të ndërtuar me norma të caktuara dhe që nënkuptojnë mure me fuga të mbyllura. Nëse muri ka fuga të hapura apo çarje, të njejtat paraprakisht duhet të mbyllen. Sipërfaqet e lëmuara të betonit patjetër të lyhen me Renofix 5 (urë lidhëse).

### PËRGATITJA E LLAÇIT

Gjatë përgatitjes me dorë, një thes Renofix 66 përzihet me mikser për 2 minuta me rreth 8-9 litra ujë të pastër; materiali vendoset mbi bazamentin dhe tërhiqet me rrafshues (gl-etkele). Me makinën Skure-Tech S4 spërkaten muret. Spërkatja bëhet t mbi sipërfaqe të njomë (të lagur). Shfrytëzimi i materialit bëhet brenda 2 orëve.

### PËRPUNIMI DHE KUSHTET E PËRPUNIMIT



Materiali mbi bazamentin vendoset me mistri në dorë apo me makinën e llaçit Skure-Tech S4. Pas vendosjes materiali rrafshohet me llajsne alumini. Pasi shtresa e vendosur të ngurtësohet dhe në varës nga përpunimi final I sipërfaqes, duhet paraprakisht të kryhet filcimi, apo me ndihmën e veglës speciale të bëhet ashpërsimi me qëllim të vendosjes së shtresës tjetër.



## PËRPUNIMI DHE KUSHTET E PËRPUNIMIT

Trashësia minimale e shtresës është 10 mm, por nëse është nevoja mund të vendosen disa shtresa të llaçit. Materiali shfrytëzohet brenda 2 orëve. Gjatë kohës së ngurtësimit, duhet të sigurohen kushte të mira për tharje dhe qarkullim të ajrit (korent I ajrit). Të ruhet nga ngrirja. Nuk lejohet përdorimi në temperaturë nën +5°C. Nuk lejohet përzjerja me materiale tjera.

## VËRREJTJE

Për udhëzime të hollësishme të sigurisë, këshillohuni me fletët e veçanta të sigurisë. Ju lutemi lexoni broshurën e sigurisë para përdorimit.

## PAKETIMI

**Renofix 66** furnizohet në thasë letre nga 35 kg që janë të mbrojtura nga lagështia.

## DEPONIMI

Ruani në një vend të thatë (nëse është e mundur në paletë druri). Afati i deponimit: 6 muaj sipas Rregullores 1907/2006/EU, Shtojca XVII në 20°C, 65% l. r. e ajrit.

## TË DHËNA TEKNIKE

Numri i prodhimit	5319990620170
Shifra e prodhimit	1066
Thasë në paletë	30
Njësia sasiore	35 kg / Thes
Granulacioni	1,2 mm
Sasia e nevojshme e ujit	8,5-9 l/thes
Trashësia minimale e shtresës	10 mm
Harxhimi	Për trashësi prej 10 mm, 10 kg/m <sup>2</sup>
Shënim	Vlerat e harxhimit janë aproksimative dhe varen shumë nga bazamenti dhe teknika e ndërtimit.
Dendësia e materialit kur është ithatë (EN 1015-10)	ca. 1.400 kg/m <sup>3</sup>
Percjellshmëria e nxehtesise (EN 1745:2002)	ca 0.51 Wmk
Fortësia gjat shtypjes pas 28 ditëve (EN 1015-11)	ca. 3.6 N/mm <sup>2</sup>
Elasticiteti pas 28 ditëve (EN 1015-11)	ca. 1.7 N/mm <sup>2</sup>
Reagimi gjatë djegjes EN (13501-1)	A 1
MG (EN 998-1):	LW CS II WO

Të gjitha të dhënat për materialin pushon së qeni e vlefshme pas lëshimit të kësaj liste. Këto janë të dhënat që rezultojnë nga rrymat e analizave. Jo ligjore mund të lindë detyrimi nga këto të dhëna. Produktet RENOVA, si dhe të gjitha të papërpunuara materialet e përfshira në ato i nënshtrohen të vazhdueshme teste për të siguruar konstante dhe të njëjtin nivel të cilësisë. Këshilltarët tanë teknikë janë në dispozicionin tuaj çdo kërkesë lidhur me Aplikacionin, përpunimin, dhe prezantimin e tona produktet. Ju mund ta gjeni të dhënat tona aktuale në [www.renova.com.mk](http://www.renova.com.mk), si një "PDF" dokument ose pyesni për ta në dyqane me pakicë.

RENOVA MAQEDONI  
Xhepcisht / Tetovë  
Tel: +389 44 487 300  
Fax: +389 44 487 200  
[info@renova.com.mk](mailto:info@renova.com.mk)

RENOVA SHQIPERI  
Picar / Vore  
Tel: +355 48 301 909  
Fax: +355 48 301 908  
[tirana@renova.com.mk](mailto:tirana@renova.com.mk)

RENOVA KOSOVË  
Gurëza / Ferizaj  
Tel: +381 290 310 222  
Fax: +381 290 310 444  
[ferizaj@renova.com.mk](mailto:ferizaj@renova.com.mk)

