



RENOFIX 200

GLÄTTMASSE (WEISSER MÖRTEL) ZUM AUSGLEICHEN (GLÄTTEN)
VON INNEREN WÄNDEN UND DACHBÖDEN

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise!

ANWENDUNGS- BEREICH:

Gips - Schpachtelmasse zum Ausgleichen (Glätten) von inneren Wänden und Decken, die bereits mit Grundmörtel bearbeitet sind (Gipsputz, Kalk, Zement) sowie Gipskartonplatten.

ZUSAMMEN- SETZUNG:

- Ausgewählter Gipsputz
- Kalk
- Zusatzstoffe zur Verbesserung der Bearbeitung
- Organische Zusatzstoffe <5%

EIGENSCHAFTEN:

- Hohe Leistungsfähigkeit
- Optimale Bearbeitung – gute Glätteleistung
- Glatte, matt Oberfläche
- Gutes Binden
Schleifen nicht erforderlich

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE:

Die Bearbeitungsfläche muss trocken und staubfrei sein, ohne Reste von lackierten Unterlagen. Die Feuchtigkeit der Oberfläche muss unter 2,5% von der Masse (nach der CM Messung) sein. Die Bearbeitungshinweise gelten für Wände, die nach bestimmten Normen gebaut sind und sind ohne offene Fugen. Die offenen Fugen oder Risse muss man vorher schließen. Die Kalkzementmörtel müssen trocken und rau sein.

MÖRTELVOR- BEREITUNG:

Mischen Sie einen Sack Renofix 200 mit 12 – 12,5 Litern sauberes Wasser mit einem Mixer. Das Material soll homogen sein und wird mit einem Glättbrett aufgetragen und geglättet. Die Zeitdauer der Bearbeitung beträgt 50-60 Minuten.

BEARBEITUNG UND VORBEREITUNGS- BEDINGUNGEN:

Mit Renofix 200 werden innere Wände und Dachböden geglättet. Während dem Trocken soll man gute Bedingungen für Bearbeitung und Härten (mit Durchzug) sichern. Zusätzliche Schichten oder Kleben von Tapeten ist erst dann erlaubt wenn der Mörtel trocken ist. Die Mörtel, die Gipsputz beinhalten, werden in der Regel nur in einer Schicht aufgetragen. **Darf nicht bei Temperaturen unter +5°C verwenden.** Darf nicht mit anderen Materialien mischen.

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--
STACK: